# Contura



# Innehållsförteckning

Installation av Wifi-modul	3
Registrering av konto	4
Lägg till kamin	5
myUplink på flera mobiler	9
Uppdatering av mjukvara i kamin och Wifi-modul	11
Funktioner, vyer och inställningar i appen	14
Knappens färger	18

## Installation av Wifi-modul

Ladda ner appen "myUplink" genom att skanna QR-koden.









Förändringar i hur appen ser ut samt skillnader mellan iOS och Android kan förekomma.

## Registrering av konto





# Lägg till kamin





Lampan på wifi-modulen måste rotera för att möjliggöra installation/parkoppling mot app. Om lampan inte roterar, dra ut strömkabeln till kaminen och invänta att båda lamporna slocknat. Sätt i kontakten igen och vänta tills lampan på kaminen lyser med ett fast vitt sken och lampan på Wifi-modulen roterar. (Om kaminen är uppkopplad mot ett wifi kommer lampan på wifimodulen lysa med ett fast sken).









# myUplink på flera mobiler

Ladda ner appen "myUplink" och registrera ett nytt konto enligt tidigare kapitel. Se till att kamin och mobil är på samma Wifi och följ stegen. Genom att ha olika konton kan ni ha olika inställningar för notiser mm.

	•••I Telenor SE 중 09:12 ■	■ II Telenor SE 🗢 09:12 ■
1	Welcome	Create System
		If your device has a QR code similar to below, press scan the QR code.
	It appears you don't have any systems	
	Add System	Scan the QR code
	Refresh	
		If you have already connected your device to the internet, press find connected devices.
		Find connected devices
	☆ ■	Help
3.1	Create System	
	Please select your device.	Om flera NIBE-nummer finns, kontrollera numret på baksidan av wifi-
	NIBE-06545818034374	
	NIBE-06765418029501	3.2
	Device not shown?	
	Help	



# Uppdatering av mjukvara i kamin och Wifi-modul

Se till att kamin och mobil befinner sig på samma Wifi vid uppdatering av Wifi-modul samt kamin.

1

II Telen	or SE 🗢 11:35	
Conte	ura Connect 556	🗸 Contura
Status	3	
Sta	andby t state	
Effect	Mode	
Syste	m	
Ä	Notifications	<u> </u>
	History	>
	Main menu	>
	Profile	<b>()</b> >
User		
ক্ট	Settings	>
$\bigcirc$	Help	>

Uppdat

2

Uppdatera INTE under eldning!

📲 Telenor SE 奈	09:19		• •
System Providence	file	~	Contura
Name			>
Address			>
Devices			
Premium			>
Security			>
About Service Pa	rtner		>
Disconnect Syste	em		>
位		≡	



	📲 Telenor SE 🗢 🖙	14:56	@ 🔳
3	C Devices		✓ Conture
Wifi-modul	CMO Online		Version: 1.1.0 Up to date 🔗
Kamin	Contura Connect Online		Version: 0.9.2 Update available 🕁
			≡



 $\equiv$ 



14:18

Update firmware

•

Contura



The update will take a few minutes. We always recommend that you are in close vicinity to the product

during the update to ensure that the update works

correctly.

创



Beroende på nätverk kan knapptryck behövas för att starta uppdatering av kamin, tryck in knappen under kaminens lucka när den blinkar med ett snabbt blått sken.

5

al 1	Telenor SE 奈	09:24		@ 🗩 )
'   ·	🕻 Firmware	e Update		Contura
	ι	Jpdating firmv	vare	
-				_
	CM	0 / Contura C Version: X .Y.	onnect Z	
		Undating		
	Almost there,	, we will let you know	w when it is rea	idy.
				- 1
				- 1
				- 1
	位		≡	

Kamin: Uppdatering pågår när knappen blinkar med ett långsamt blått sken.

Wifi-modul: Uppdatering pågår när LED-ringen roterar.



II Tele	nor SE 奈	09:25		@ 🔳 '
<	Firmwar	e Update	~	Contura
		Updating firm	ware	
_				
_	CIV	Version: X .Y.	Z Z	
		Done		
		Done		
		Done		
-			_	
_			_	

at Tel	enor SE 奈	09:24		@ 🗩
<	Firmware	Update		Contura
	L	Ipdating firn	nware	
_				
	CMO	O / Contura Version: X .	Connect Y. Z	
-				_
	Re	starting the	device	
	位		≡	

Kamin: När knappen lyser med ett fast vitt sken är uppdateringen klar. Skulle lampan lysa rött har uppdateringen misslyckats.

Wifi-modul: När LED-ringen lyser med ett fast vitt sken är uppdateringen klar.



Starta om kamien. Dra ut kaminens strömsladd, invänta att lampan slocknar, sätt sedan i strömkabeln igen.

# Funktioner, vyer och inställningar i appen

## Lägg till panel



## Panelinställningar





Viss skillnad kan förekomma mellan iOS och Android.

## Appinställningar / byte av språk

II Telenor SE 🗢 11:35	Cantana	2 Dettinge	
Contura Connect 556		Settings	V Conti
Status		Appearance	
Standby		Drofile	
Current state		Prome	
Effect Mode	<b>.</b>	About myUplink	
System		Log out	
🖄 Notifications	>		
History	>		
Main menu	>		
Profile	• •		
User			
(j) Settings	> = ,		
? Help	>		
	=		=

3

📲 Telenor SE 🗢	09:19				
Appearance		~	Con	tura	
Language		Eng	lish	~ <	Ē
Theme		Li	ight	~	
Units		Me	etric	~	
位		≡			

## Huvudmeny



## Knappens färger

För ytterligare information om färger läs under "Hjälp" i appen.

#### När kaminen inte är i drift

#### Blinkande rött sken:

Något är fel. Elda INTE i kaminen! Mer information hittas under meddelandemenyn i appen.

#### Fast vitt sken:

Kaminen är i standby. Lampan slocknar när kaminen är i drift. Valbart i LED Settings.

#### Blinkande oranget sken:

#### Kontrollera asklåda!

Asklådan behöver troligen tömmas. Återställ larm genom att först trycka på kaminens knapp och sedan öppna luckan. Töm därefter asklådan om det behövs. Om luckan öppnats utan att knappen först tryckts in kommer lampan lysa grönt. Efter ca 30 min kommer den åter börja blinka oranget. För att återställa detta, tryck på knappen. Observera att återställning av larm i appen endast släcker larmet tillfälligt.

#### Fast grönt sken:

Kaminen är i upptändningsläge och redo för att tändas upp. När kaminen kommit upp i normal drift slocknar den gröna lampan. (Vid val "LED alltid på" övergår den till fast vitt sken).

#### När kaminen är i drift

#### Blinkande vitt sken:

Dags för nytt ilägg. Lampan slocknar när luckan öppnas.

#### Fast oranget sken:

Övertemp. Kaminen reglerar temperatur automatiskt. OBS! Ingen åtgärd behövs! Lampan slocknar när normal temperatur uppnåtts. Läs igenom eldningsinstruktionen för att elda på korrekt sätt.

#### Uppdatering av mjukvara

**Snabbt blinkande blått sken:** Tryck in knappen för att starta uppdatering.

## Långsamt blinkande blått sken:

Uppdatering pågår.

Fast vitt sken: Uppdateringen är klar.

#### Effektinställningar

#### Auto (Vit, endast valbar via app):

Kaminen reglerar själv effektläge genom att mäta rumstemperaturen på kaminens rygg.

#### Låg (Gul):

Kaminen brinner med nominell effekt och låg intensitet.

#### Mellan (Orange):

Kaminen brinner med högre effekt och intensitet.

#### Hög (Röd):

Kaminen brinner på maximal effekt och intensitet.

Färgen bekräftas genom att lampan lyser med ett fast sken i 5 sekunder.



Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från contura.eu

811515 IAV myUplink App Manual Connect 556 SE-5 2023-06-27